

## DryCASE Tablet™ für Tablet

Sie mögen Wassersportaktivitäten oder liegen einfach gerne am Strand? Aber wie lässt sich das Tablet nutzen, ohne dass das Tablet nass oder beschädigt wird?

Mit dem DryCASE Tablet™ ist Ihr Tablet sicher vor Wasser, Sand oder anderen schädlichen Einflüssen. Die Besonderheit des DryCASE Tablet™ ist die Vakuum-Technologie. Die enthaltene Luft wird mit einer Handpumpe entfernt und schon ist das Tablet wasserdicht und sicher verpackt.

### Wie wird das DryCASE Tablet™ angewendet?

Das DryCASE Tablet™ ist eine flexible, kristallklare und wasserdichte Schutzhülle. Sie können alle Funktionen des Tablet ohne Einschränkung nutzen. Öffnen Sie das DryCASE Tablet™ und legen Sie das Tablet in das DryCASE Tablet™. Verbinden Sie den 3,5 Klinkestecker mit dem Kopfhörerausgang um auch während der Nutzung des DryCASE Tablet™ Musik hören zu können. Schließen Sie das DryCASE Tablet™ und entfernen Sie mit der Handpumpe die Luft aus dem DryCASE Tablet™. Sobald in dem DryCASE Tablet™ das Vakuum aufgebaut ist, ist Ihr Tablet von äußeren Einflüssen geschützt. Nun können Sie das DryCASE Tablet™ mit Tablet ohne Bedenken verwenden. Mit dem Neopren Armband können Sie das DryCASE Tablet™ bequem am Körper befestigen und haben so Ihr Tablet bei verschiedenen Wassersportarten immer im Blick. Durch die kristallklare Oberfläche können Sie Bilder ober- und unterhalb des Wasser machen.

### Eigenschaften:

- Wasserdicht durch Vakuumversiegelung
- Kristallklare Oberfläche für Fotografie
- Kopfhörer- und Mikrofonanschluss
- inkl. Neopren-Armband
- Wasserdicht bis 30 Meter (max. 1 Stunde)

### Lieferumfang:

- DryCASE Tablet™
- Vakuumpumpe
- Neopren Armband
- Trageschlaufe

